



## Nødkaldsbase med ekstern antenne

### ANVENDELSE

Nødkaldsbasen anvendes hos borgere, hvor der ønskes mulighed for samtale mellem borger og personale, når et nødkald er blevet aktiveret. Nødkaldsbasen kan anvendes alene eller i kombination med bærbart kaldetryk.

### ALARMERING

- Alarm aktiveres ved tryk på den store røde knap på nødkaldsbasen, eller ved tryk på bærbart kaldetryk.
- Ved alarmaktivering kan personalet ved et enkelt tryk, ringe op til basen og kommunikere direkte med borgeren.

### NETVÆRK

Nødkaldsbasen kører på GSM netværk og indeholder simkort. Nødkaldsbasen placeres centralt i boligen, f.eks. i stuen, og tilsluttes almindelig stikkontakt, og indeholder batteri backup.

### OBS:

Nødkaldsbasen med ekstern antenne er velegnet til områder med dårlig mobildækning pga. den forbedrede signalstyrke. Nødkaldsbasen med intern antenne rækker fint i områder med god mobildækning.

### SPECIFIKATIONER

Varenummer	ICM16002
Frekvens	868 MHz / 2G
Batteri backup	7,2V, 1600mAh NiMh genopladelig batteripakke
Batteri backup levetid	22 timer (Kan variere alt efter produktopsætning, driftsomgivelser og brug)
Strøm	12V, 1,5A switching mode strømforsyning
Driftstemperatur	-10° - 45° C
IP-klassificering	IP40
Dimensioner	57,6 x 164 x 216 mm

### ACCESS TECHNOLOGY A/S