



Universalsender UT16

ANVENDELSE

Universalsender UT16 kan bruges til at tilkoble eksisterende udstyr med vores software.

ALARMERING

- Alarm ved lavt batteri.
- Alarm ved manglende kommunikation.
- Alarm sendes når eksternt udstyr aktiveres, eksempelvis trædemåtte.

FUNKTIONER OG FORDELE

- Anvendes til konvertering fra kablede til trådløse signaler
- Kompakt og smalt design til nem montering
- Relæindgang med 3,5 mm jackstik.
- Tamper beskyttelse imod uautoriseret fjernelse, sabotage eller ustabil installation.

NETVÆRK

Nødkaldet kommunikerer med IntelligentCARE gateway/ netværk med zonepositionering.

SPECIFIKATIONER

Varenummer	ICM16002
Frekvens	868 MHz
Batteritype	Lithium 1/2AA x 1
Batterilevetid	2,8 år minimum (Gælder ved ca. 40 aktiveringer pr. dag)
Driftstemperatur	-10° til + 45° C
IP klassificering	IP40
Dimensioner	107 x 32 x 22 mm