



## Nødkaldssatellit

### Fastmonteret

#### ANVENDELSE

Den fastmonterede nødkaldssatellit (808RV) giver, sammen med nødkaldsbasen, mulighed for tovejskommunikation mellem borger og plejepersonale, i forbindelse med et nødkald. Nødkaldssatelliten anvendes på institutioner og plejehjem, hvor beboerens lejlighed er så stor, at der kan være behov for tovejskommunikation fra flere rum - og det er muligt at indlære op til 4 nødkaldssatellitter til én nødkaldsbase. Nødkaldsbasen placeres i et centralt rum som stuen, og nødkaldssatelliten på eks. badeværelset.

**BEMÆRK!** Det er *kun* muligt at åbne for tovejskommunikationen fra den aktiverede enhed, dvs. tryk på eks. et kalde-tryk/smykketryk åbner *ikke* for tovejskommunikation.

#### SPECIFIKATIONER

Varenummer	ICM16018
Frekvens	1880-1900 MHz
Højttaler	1,5 W
Rækkevidde	150 m (åbent areal)
Strøm	9V 500mA adapter
Batteritype	LR14/C 1,5V, 9A x 4
Batteri back-up levetid	6 dage
Driftstemperatur	-10° til + 45° C
IP klassificering	IP42
Dimensioner	141 x 93 x 29 mm

#### ALARM

Nødkald aktiveres på nødkaldssatelliten, ved tryk på den røde knap. Nødkaldet kan også ske ved at trykke på den store røde knap på nødkaldsbasen.

Tovejskommunikationen sker fra den enhed, hvorfra nødkaldet er aktiveret.

Når tovejskommunikationen ønskes afsluttet, trykkes på den grønne RESET knap. Ønsker man at annullere en alarm, holdes RESET knappen nede i 5 sekunder.

#### FUNKTIONER OG FORDELE

- God lyd kvalitet.
- Kan anvendes af flere personer samtidigt.
- Indbygget mikrofon og højttaler.
- Fire forskellige niveauer af mikrofon sensitivitet.
- Lavt batteri alarm.



Nødkaldssatelliten anvendes sammen med en nødkaldsbase, for at sikre tovejskommunikationen.