



PRODUKTARK (Ver. 1.0)

## Motorvrider med RFID (AT-ML-RFID-EXT)

### ANVENDELSE

Motorvrider med RFID, til montering på standard låsekasser, som gør det muligt for plejepersonalet på plejehjem, bosteder og borgere i eget hjem, at låse døre op med brik eller adgangskort.

Dørlåsen kan også låses op via vores software eller med eksisterende nøgle, og den kan forhindre borgere i at bevæge sig ind i hinandens boliger f.eks. om natten (dette dog kun i kombination med IntelligentCARE demenssikring.)

### SPECIFIKATIONER

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| Varenr. (Ekst. antenne) | ICM11009                   |
| Varenr. (Int. antenne)  | ICM11004                   |
| Drejningsmoment         | Max. 1,6 Nm                |
| Forbrug motor           | 50-1000 mA (konfigurerbar) |
| Forbrug kobling         | 100 mA 24VDC               |
| Forbrug RFID læser      | <80 mA                     |
| RFID læser              | Mifare 1K, 4K, Ultraligt   |
| Detekteringsafstand     | Op til 10 cm - RFID kort   |
| Ledningslængde          | 2,4 meter                  |
| Driftstemperatur        | 0° til +40° C              |
| IP-klassifisering       | IP20                       |
| Dimensioner             | 300 x 63 x 59 mm           |
| Vægt                    | 492 g                      |
| CE-mærkning             | CE-RoHS                    |

### FUNKTIONER OG FORDELE

- Motorvrideren passer til alle dørtyper inkl. branddøre.
- En dørlås med motorvrider er altid online, kører på strøm og er vedligeholdelsesfri.
- Indeholder batteribackup.
- Adgang til fuld log over alle aktiviteter.
- Sikkerhedskobling til vrider indgreb.
- Enkel opsætning og tilslutning.
- Har indbygget RFID læser, som læser nøglekort.

### MONTERING

Tilsluttes IntelligentCARE gateway. Motorvrider beslag monteres med eksisterende skruer til vridergreb. Motorvrideren monteres på indersiden af døren, og tilsluttes almindelig strøm.

**OBS:** Motorvrideren fås med intern eller ekstern antenne.

### EKSTERN ANTENNE

Ekstern antenne anvendes på døre med metalflader eller rammer, hvor intern læser ikke kan detektere RFID kort gennem dørplade, eller steder hvor man ønsker at benytte nøglebrikker.

#### Dimensioner antenne:

Fladkabel: 380 x 5 mm

Antenne: Ø30 x 9 mm

