



Nødkaldssatellit

Mobil

ANVENDELSE

Optimerer tovejskommunikation mellem borger og plejepersonale, i forbindelse med et nødkald. Anvendes på institutioner og plejehjem, hvor beboerens lejlighed er så stor, at samtalen ikke kan føres fra rum til rum.

Nødkaldssatelliten anvendes sammen med en nødkaldsbase, som sikrer tovejskommunikationen mellem borger og plejepersonale. Nødkaldsbasen placeres eksempelvis i stuen og nødkaldssatelliten fastmonteres eksempelvis på badeværelset eller soveværelset. På den måde er der mulighed for tovejskommunikation fra to steder i lejligheden i forbindelse med et nødkald.

SPECIFIKATIONER

| | |
|-------------------|---------------------|
| Varenummer | ICM16017 |
| Frekvens | 1880-1900 MHz |
| Højttaler | 1,5 W |
| Rækkevidde | 150 m (åbent areal) |
| Batteritype | 1,5V AA lithium x 2 |
| Batterilevetid* | 4 år |
| Driftstemperatur | -10° til + 50° C |
| IP klassificering | IP44 |
| Dimensioner | 133 x 80 x 27,7 mm |

* Gældende ved et gennemsnit på 3 min. aktivering pr måned.

ALARM

Nødkald aktiveres på nødkaldssatelliten, ved tryk på den røde knap. Nødkaldet kan også ske ved at trykke på den store røde knap på nødkaldsbasen.

Tovejskommunikationen sker fra den enhed, hvorfra nødkaldet er aktiveret.

FUNKTIONER OG FORDELE

- God lyd kvalitet.
- Kan anvendes af flere personer samtidigt.
- Indbygget mikrofon og højttaler.
- Mulighed for at justerer højttalerstyrken.
- Fire forskellige niveauer af mikrofon sensitivitet.
- Lavt batteri alarm.



Nødkaldssatelliten anvendes sammen med en nødkaldsbase, for at sikre tovejskommunikationen.

ACCESS TECHNOLOGY A/S

HOVEDAFDELING: Møgelgårdsvej 14A • DK - 8520 Lystrup • T: +45 32 20 10 53 • CVR: 32831192 • www.acct.dk

SALGSAFDELING. SJÆLLAND: Norvangen 3D, Opg. C, 2 sal • DK - 4220 Korsør • T: +45 70 27 66 45 • www.intelligentcare.com